

AUDI A6 AVANT / Allroad 2005-2011kaross C6 SKYDDSGALLER



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Skjutregel M10 x 130	2
• Fjäder	2
• Kula M10	2
• krok nr:44b (22,5cm)	2
• Rattmutter M8	2

