



- 1)Armaturenbrett mit Spiritus entfetten(reinigen);
- 2)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
- 3)Mit dem Bleistift die Bein Seiten des Ablagetisches vermerken;
- 4)Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
- 5)Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Velcro Klebeband aufkleben;
- 6)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen:

DE

- 1)Wash the panel with the spirit liquid;
- 2)Put the shelf on the panel;
- 3)Mark with pencil shelf leg sides on the panel;
- 4)Remove the shelf and stick up the Velcro tape (sticky stip) on the panel;
- 5)Put the shelf on the panel.

ENG

**Es ist wichtig ! Bein Stelle
It is important ! Leg place
6 cm.**

Renault T & C

