

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Använd den medsända våtservetten till att rengöra området där ProClip-fästet ska monteras. Pressa in den medsända springöppnaren mellan ramen som omger luftgallret och instrumentbrädan för att vidga springan snett ovanför luftgallret. Avlägsna skyddsplasten på de dubbelhäftande tejprensorna på ProClip-fästet. Pressa in/Haka fast fästets vinklade överdel i springan intill springöppnaren. Pressa nedåt på fästets överdel tills hela den böjda vinklade kanten går i springan. Avlägsna springöppnaren.

2. Pressa in springöppnaren mellan ramen som omger luftgallret och instrumentbrädan för att vidga springan snett nedanför luftgallret. Dra fästets nederdel nedåt och haka fast den vinklade kanten i springan intill springöppnaren. Pressa uppåt på fästets nederdel tills hela den böjda vinklade kanten går i springan. Avlägsna springöppnaren.

3. Detta ProClip kan placeras på valfritt luftgaller (även till vänster om ratten).

4. ProClip färdigmonterad.