

BMW X3 karossmodell F25 2010-2017

SKYDDSGALLER Art.nr. 40533

Original insyns skydd kan användas med skyddsgallret.



MONTERINGSANVISNING:

- "Haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- För att kunna sätta fast skyddsgallret så fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Monteringsdetaljer:

- Skjutregel M10x130 2st
- Fjäder 2st
- Kula M10 2st
- Krok nr 16 (ca 26cm) 2st
- Rattmutter M8 2st

