

CITROEN C5 Touring modell 2

SKYDDSGALLER



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i baksätets ryggstödslåsning och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|------------------------|---|
| ● Skjutregel M10 x 150 | 2 |
| ● Fjäder | 2 |
| ● Kula M10 | 2 |
| ● krok nr:16 (26cm) | 2 |
| ● Rattmutter M8 | 2 |

