



## HYUNDAI I40 kombi SKYDDSGALLER Art.nr:40496



### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet vilket kan åter monteras när galler sitter på plats.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130      2
  - Fjäder                              2
  - Kula M10                        2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- krok nr:32                        2
  - Rattmutter M8                 2



EAN 7340133900925

20191126