

FORD FOCUS kombi 11- SKYDDSGALLER

Art.nr:40474

Passar endast bil med infästningshål i taket



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insyns skyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



Måste föras in på sned i bilen för att senare rätas upp i sin rätta position.

