

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i bältes "vändfäste" och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr: 16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

