

SAAB 9-5 KOMBI SKYDDSGALLER

"Generation 1" t.o.m 2010



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens eventuella insynsskydd
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästning
- Haka fast krokarna i ryggstöds låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:22 (ca 18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

