

SKYDDSGALLER PASSANDE SKODA FABIA KOMBI 15- Generation III



BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN EJ ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilen insynskydd samt fäll fram baksätets ryggstöd.
- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar.
- Hak fast krokarna i slitsen där baksätets bälten mynnar ut samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Skruva fast med rattmutterna.
- Fäll upp baksätets ryggstöd och se till att dessa går ordentligt i lås

MONTERINGSSATS:

Benämning	Antal
Gängad krok nr:83	2
Rattmutter M8	2
Utvändig plugg UKB16	4



20171006