

MONTERINGSANVISNING



Extra backljus till Volkswagen Transporter T6

Fabrikat
Volkswagen

Modell
Transporter T6

Årsmodell
2016-

Leveransinnehåll



- 2x



M8x20 - 2x



M8 - 2x



- 2x



- 1x

Montering

Innan montering, identifiera vart under den bakre stötfångaren du önskar montera backljuset. Du har möjlighet att förflytta extraljuset mellan ett flertal fasta punkter i den bakre krockbalken.

Den smala delen av fästet bultas fast med tillhörande M8x20 bult och bricka i befintlig infästningspunkt i bilens bakre krockbalk. Den vikta delen skall peka bakåt (sett i bilens färdriktning).

Fastsättning av backljuset sker med bult, bricka och mutter (dessa återfinns i lådan för backljuset). Sätt med fördel fast backljusets kabel med buntband i de två hål som finns i fästet (avsett för buntband 4,8 mm).

Använd tillhörande kabelsats och anslut till respektive backljus. Installation mot bilen sker antingen med sk. strömtjув (ingår ej) eller (rekommenderat) att löda anslutning mot bilens kablage. Identifiera vilken kabel som går till bilens original backljus (+ matning) och vilken kabel som är jord (-).



