

VOLKSWAGEN T7 MULTIVAN LASTGALLER FÖR MONTERING BAKOM 1:a ELLER 2:a SÄTESRADEN

Artikel nr: 40680



MONTERINGSANVISNING:

- "Häng" fast gallret i bilens infästningshål i taket med hjälp av de förmonterade skjutreglarna.
- Fixera bilens original surringsöglor (följer alltid med ny bil) i position framför gallret och spänn fast med de bifogade spännremmarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Spännrem 30cm 2

