



# MONTERINGSANVISNING

### Innehåll:



**1.** Montera bred list i övre spår, den smala undertill.

Klipp längd vid behov.



**2.** Skjut in fötterna i undre spåren.

**3.** Placera takracket så fötterna greppar runt railsen.

Dra åt bulten tills takracket inte går att skjuta i sidled  
(ca 8 Nm).



**4.** Lås fast ytterkåpan.

**OBS!** De första 2-3 gångerna kan nyckeln gå **mycket** trögt.

Tryck kraftigt inåt och vrid åt höger.

**5.** Skjut in ändkåporna. Gångjärnet ska vara närmast bilens front.

Ytterdelen öppnas för att komma åt det övre spåret.

