



MONTERINGSANVISNING



Innan du börjar: Den spetsiga sidan på takrället ska peka **framåt** på biltaket.

1. Montera gummilist i alla tre spår.

2. Dra undan 15-20 cm av listen i **undre spåret** och skjut in två **M8x16 mm**-skruvar.

Listen klipps av först senare.



3. Montera det rostfria fästet med två **M8 flänsmuttrar**.

Dra endast åt med fingrarna så fästet kan skjutas fram och tillbaka.

OBS! Fästet på bilden kan skilja i design mellan olika bilmodeller. Principen är dock alltid densamma.

4. Tryck på plats ändkåporna.



5. Ställ takracket på fordonet och **centrera** fästena.

6. Tryck tillbaka den undre gummilisten fram till fästet och klipp av. Montera den avklippta biten **mellan fästet och ändkåpan**.

7. Demontera eventuell gummiplugg eller skruv som täcker infästningen i bilens tak. Montera fästena med medföljande **M6-** eller **M8-skruv**.

Använd momentnyckel och dra åt **M6** till **10 Nm** eller **M8** till **25 Nm**.



Vi rekommenderar att gängtätning används runt skruvarna ner i taket.