



INSTRUKTIONER
INFÖR LACKERING



INSTRUCTIONS
BEFORE PAINTING



ANLEITUNG
VOR DEM MALEN





Vi rekommenderar att du provmonterar takvingen innan lackering för att säkerställa optimal passform. Eventuell modifiering och inslipning av takvingen behöver göras innan lackering för optimal passform.

Efter provmontering behöver takvingen slipas ner och slipgrund appliceras. Därefter mellanslipas takvingen innan lackering och slutligen klarlack kan läggas.

Vid användande av värmeskåp/ugn för snabbare härdning av lackering rekommenderas endast låga temperaturer för att inte riskera att takvingen deformeras



We do recommend that you does an dry fit of the roof spoiler before painting it to make sure that the fitment is perfect. Any modifications and sanding needs to be done before painting for optimal fitment.

After dry fit the roof spoiler, the primer needs to be sanded and another coat of primer be applied. Sand the primer once again before painting and adding clear coat.

If heating cabinet/oven will be used for faster curing of the paint, we strongly recommend low temperatures to make sure that the roof spoiler doesn't deforms during curing.



Wir empfehlen, dass Sie den Dachflügel vor dem Lackieren testen, um dies sicherzustellen optimale Passform. Änderungen und Schleifen des Dachflügels müssen vorgenommen werden vor dem Lackieren für optimale Passform.

Nach der Testmontage muss der Dachflügel abgeschliffen und eine Schleifbasis aufgebracht werden. Dann Der Dachflügel wird vor dem Lackieren dazwischen geschliffen und schließlich kann Klarlack aufgetragen werden.

Bei Verwendung eines Heizschanks / Ofens zur schnelleren Aushärtung von Lacken wird empfohlen Nur niedrige Temperaturen, um eine Verformung des Dachflügels zu vermeiden



ACCEPTABLA DEFEKTER/PRIMERDEFEKTER



ACCEPTABLE DEFECTS/ DEFECTS IN PRIMER



AKZEPTABLE DEFEKTE/DEFEKTE IN DER GRUNDIERUNG





INTE ACCEPTABLA DEFEKTER/PRIMERDEFEKTER



NOT ACCEPTABLE DEFECTS/DEFECTS IN PRIMER



NICHT AKZEPTABLE DEFKETE/DEFEKTE IN DER GRUNDIERUNG



